

100305

Systemkamera Canon EOS R10

Diese Systemkamera ist eine leichte und kompakte Kamera, die sehr gut in der Hand liegt. Mit ihren Fähigkeiten hängt sie stellenweise die deutlich schwereren Spiegelreflexkameras ab. Dies beweist sie vor allem bei ihren deutlich schnelleren Serienbildaufnahmen um dem Autofokus. Die Videofunktion - natürlich 4K - lässt keine Wünsche offen. Sie erhalten von uns 4 Systemkameras die mit einem RF-S 18-150 mm-Objektiv ausgestattet sind. Damit erstellen Ihre SchülerInnen im Handumdrehen wunderbare Foto- und Filmprojekte.



Bild 1

- Nachdem der Akku geladen und in das Batteriefach auf der Unterseite der Kamera (siehe Bild 2) eingelegt wurde, stellen Sie den Schalter -2- Bild (1) auf „ON“.
- Entfernen Sie die Objektivabdeckung – unsere Kameras sind mit Objektiven einer Brennweite von 18–150 mm ausgestattet – um das Motiv zu sehen
- Klappen Sie den Bildschirm -1- Bild (3) auf, stellen Sie den Fokussiermodus -12- Bild (1) auf „AF“ und das Moduswahlrad -3- Bild (1) auf „A“. Jetzt werden alle Kameraeinstellungen automatisch vorgenommen. Sobald Sie den Auslöser halb durchdrücken, wird das Motiv scharf gestellt und Sie können entweder auslösen (Bild wird auf der SD-Karte gespeichert), oder noch Einstellungen nach Ihren Wünschen (siehe komplette Bedienungsanleitung) vornehmen.
- Für Videoaufnahmen drehen Sie das Moduswahlrad -3- Bild 1 auf die „V“ und drücken die Aufnahmetaste -5- Bild 1. Durch nochmaliges Drücken wird die Aufnahme beendet.
- Eine Kontrolle der Aufnahme erfolgt durch das Drücken der Taste -8- Bild 3. Sollte diese nicht Ihren Wünschen entsprechen, können die Aufnahmen direkt durch Drücken der Taste -7- Bild 3 gelöscht werden.



Bild 2



Bild 3

DIE KOMPLETTE BEDIENUNGSANLEITUNG BEFINDET SICH AUF DEM DATENSTICK IM KOFFER. BITTE ACHTEN SIE BEI DER RÜCKGABE AUF VOLLSTÄNDIGKEIT!

<p>Bild 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Objektiv mit Deckel 2 - On-/Off-Schalter 3 - Moduswahrad 4 - LOCK - Multifunktionssperre 5 - Filmaufnahmetaste 6 - Hauptwahrad 7 - Multifunktionstaste (zum Einstellen von ISO, Betriebsart, AF-Betriebsart, Weißabgleich, Belichtungskorrektur) 8 - Auslöser 9 - Interner Blitz 11-Steckplatz für externe Geräte 12-Schärfentiefe und Fokussierschalter 13-Objektiventriegelungstaste 	<p>Bild 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Akku 2 - SD-Karte 3 - Schieberegler für die Einstellung der Dioptrien 4 - Stativbuchse 	<p>Bild 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Bildschirm zum aufklappen und drehbar 2 - Menütaste (Datum, Uhrzeit, Karte formatieren usw.) 3 - Sucherokular 4 - Multi-Controller 5 - AF-Start-Taste 6 - Info-Taste (zeigt die Bildeinstellungen) 7 - Schnelleinstellungen für Blitz, Serienbildfkt., ISO, Löschen 8 - Wiedergabetaste 9 - AE Lock-Taste 10-AF-Messfeldwahl Vergrößerung/Verkleinerung
---	---	--