

100037 Overheadprojektor Model 2000

Zum schnellen sichtbar machen von (Unterrichts-)folien.



Abb. 1 zeigt den transportablen Koffer-Overheadprojektor

Anleitung Schnellstart:

- Verriegelungsknöpfe (Abb. 2 a) drücken und Abdeckung (f) nach vorn/oben abheben und Netzkabel (d) herausnehmen
- Verriegelung (d) des Projektarmes drücken und den Projektarm aufrichten
- Abdeckung (f) mit Spiegelfläche nach oben wieder auf den Projektor auflegen, bis die Verriegelungsknöpfe einrasten
- Den Projektionskopf mit Spiegel durch Drücken der Verriegelung (c) aufrichten und den Spiegel nach oben klappen
- Netzkabel (d) einstecken und den Projektor mit dem Geräteschalter (e) einschalten
- Jetzt können Folien auf die Abdeckung gelegt und projiziert werden
- Focusknopf (g) so lange drehen, bis die Projektionsfläche scharf gestellt ist
- Wird der Projektor nicht mehr benötigt, dann - nach dem Abkühlen - die Schritte rückwärts abarbeiten bis der Projektor wieder vollständig im Koffer verstaut wurde

